



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Компрессор сигнала
- Экспандер сигнала

- Усилитель фильтра

ЦОКОЛЕВКА



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	FO	Выход усилителя фильтра
2	FI	Вход усилителя фильтра
3	CO	Выход компрессора
4	DI	Вход данных
5	AGIC	Конденсатор цепи регулировки усиления
6	CRC	Конденсатор детектора компрессора
7	CPI-	Вход компрессора (инверсный)
8	CPI+	Вход компрессора (прямой)
9	CB	Выход опорного напряжения компрессора
10	GND	Общий

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	CMUTE	Вход сигнала блокировки компрессора
12	BAYPATH	Вход сигнала отключения компандера
13	EMUTE	Вход сигнала блокировки экспандера
14	EB	Выход опорного напряжения экспандера
15	EPI+	Вход экспандера (прямой)
16	EPI-	Вход экспандера (инверсный)
17	DO	Выход данных
18	ERC	Конденсатор детектора экспандера
19	EO	Выход экспандера
20	V _{CC}	Напряжение питания

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

